# D-LINK รุ่น DIR-825

# คู่มือการใช้งาน

<mark>รูปภาพอุปกรณ์</mark>



## **D-LINK รุ่น DIR-825**

- 1. สถานะไฟ Router D-LINK รุ่น DIR-825
- 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet
- 3. การตั้งค่า WAN,Wireless
- 4. การตั้งค่า Forward Port
- 5. การ Backup และ Restore ค่า Configuration
- 6. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

## 1. สถานะไฟ Router



หมายเลข	ชื่อสัญลักษณ์	สถานะไฟ	รายละเอียด				
		ติด	อุปกรณ์เปิดปกติ				
1	POWER	ไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรือ ไฟเสีย				
		ติดกระพริบ	อยู่ระหว่างการ Boot อุปกรณ์				
		ดิด	สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้				
2	INTERNET	ไม่ติด	ไม่สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้				
		ติดกระพริบ	อุปกรณ์อยู่ระหว่างการรับ/ส่งข้อมูล Internet				
		ติด	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ต้อง เข้ารหัส พร้อมใช้งาน				
2	WPS	ไม่ติด	อุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อกับ WPS				
3		ดิดกระพริบ	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ต้อง เข้ารหัส พร้อมใช้งานและกำลังใช้งานเชื่อมต่ออยู่				
4	Wi-Fi 2.4 GHZ	้ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อ Wireless 2.4 GHZหากมีการใช้งาน รับ/ส่ง ข้อมูล ดิดสีเขียว กระพริบ					
5	Wi-Fi 5 GHz	ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อ Wireless 5 GHz หากมีการใช้งาน รับ/ส่ง ข้อมูล ติดสีเขียว กระพริบ					
		ติด	มีการเชื่อมต่อระหว่าง Router กับ Computer				
6	LAN 1-4	ติดกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง Router กับ Computer				
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Router กับ Computer				
7	USB	ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อ USB					

# 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

- เปิด Browser ขึ้นมา และพิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด Enter
- ระบบแสดงหน้าจอ **Log in**
- ช่อง **Password** พิมพ์ 3bb
- กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่า WAN,Wireless

Product Page : DIR-825			Hardware Version : G1	Firmware Version :	7.003Evb02
	LOG IN				
	Log in to the router :				
		UserName : Admin			
		Password :	Login		
WIRELESS					

# 3. การตั้งค่า WAN,Wireless

### 3.1 การตั้งค่า WAN

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฎหน้าจอและเมนูต่างๆ ให้ดำเนินการดังนี้

- คลิกที่แท็บ Setup(1) --> คลิกที่ WAN Settings(2)
- คลิกที่ **Edit(3)** เพื่อกำหนดค่า Username/Password

D-Link												
									Logout			
DIR-825	SETUP	wı	RELESS 2.4G	WIRELESS 5.	8G ADVANCED	TOOL		STATUS	HELP			
LAN-IPv4 Settings												
LAN-IPv6 Settings WAN Settings	WAN S	Settings	6									
WAN Bind	This page	e is used	to configure b	asic WAN setti	ngs like WAN and DNS	Settings.						
STORAGE	Defa	ult GateW	ay Mode	Auto O M	lanual							
							Save	Cancel				
	ETH W	ETH WAN Lists										
	VLAN ID	Protocol	ocol Name		Status De		ault Action Edit Drop					
	0	PPPoE	PPPoE_0_Inte	ernet_TR069	Disconnected/Disconnec	ted 💿	N/A					
							Add	Cancel				

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

- Status(4) ; เลือก Enable เพื่อเปิดสัญญาณ
- IP Version(5) ; เลือก IPv4/IPv6
- ISP(6) ; เลือก PPPoE

กรอกค่าต่างๆ ดังนี้(7)

- Service Type ; เลือก Internet\_TR069
- **802.1Q VLAN ID** ; เลือก **0**
- NAT ; เลือก Enable เพื่อเปิดสัญญาณ

- ใส่ **Username/Password(8)** ตรวจสอบ ได้จากใบรายงานการติดตั้ง และ Confirmed Password อีก ครั้ง

- กดปุ่ม **Save(9)** 

- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย



#### 3.2 การตั้งค่า Wireless

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Wireless มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ **1 :** การกำหนดค่า SSID สำหรับ Wireless 2.4G หรือ Wireless 5.8G

- คลิกที่แท็บ Wireless 2.4G (1) หรือ Wireless 5.8G(2) (สามารถเลือกกำหนดค่าได้ทั้ง 2 คลื่น ความถี่ หรือ เลือกกำหนดคลื่นความถี่เดียว)

 Access Point(3); เลือก Enable เพื่อเปิดสัญญาณ (สามารถเลือกเปิดพร้อมกันทั้ง 2 คลื่นความถื่ ได้)

- กรอกค่าต่างๆ ดังนี้ **(4)**
- Channel ; เลือก Auto Scan(Recommended) (เลือกช่องสัญญาณตามต้องการ)
- Wireless Mode ; เลือก 802.11b+g+n (เลือกช่องสัญญาณตามต้องการ)

- Channel Width(5) ; เลือก Auto 20/40 M (เลือกความกว้างของช่องสัญญาณตามต้องการ)

- SSID(6) ; ตั้งชื่อตามต้องการ (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)

- **Visibility Status(7) ;** เลือก **Visible** (เลือกเพื่อให้อุปกรณ์ลู<sup>้</sup>กข่าย มองเห็นเครือข่ายไร้สาย หาก ไม่ต้องการให้มองเห็น เลือก Invisible)

- Max User Index(8) ; เลือก ให้เห็นอุปกรณ์รองรับสูงสุด 32 เครื่อง

- กดปุ่ม **Save(9)** เพื่อกำหนดค่า SSID เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2 เพื่อกำหนดค่า Password



ขั้นตอนที่ 2 : การกำหนดค่า Password สำหรับ Wireless 2.4G หรือ Wireless 5.8G

- คลิกที่แท็บ Wireless 2.4G(1) หรือ Wireless 5G(2) (สามารถเลือกกำหนดค่าได้ทั้ง 2 คลื่น ความถี่ หรือ เลือกกำหนดคลื่นความถี่เดียว์)

- คลิกที่ Security(3)

- Pre-Shared Key (4) ; ใส่รหัสตามต้องการ (8-63 ตัวอักษร สามารถใส่ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ขึ้นอยู่กับการเลือก Authentication Type) - กด **Save(5)** เพื่อบันทึกการตั้งค่า Password

- จบขั้นตอนการ์ตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

C 0 192.168.1.1/cgi-bin/webproc?getpage=html/index.html&var.menu=24gwlan&var.page=24G_security											
	Product Page : DIR-825				Hardware Version : G1	Firmware Version :	7.003Evb02		_		
	D-Link										
			1 2				Logout				
	DIR-825	SETUP WIRELESS 2.4G	WIRELESS 5.8G	ADVANCED	TOOL	STATUS	HELP				
	Basic	Wireless Security Sett	inas								
	ACL	This nage allows you to chan	ne security settings								
	Advanced	Wireless SSID :	tangkwa	×							
	WPS	Authentication Type :	WPA/WP2 Mixed V	0							
		WPA									
		WPA Mode :	Personal 🔻								
		Encryption :	AES V								
		Group Key Update Interval :	3600	(60 - 65535)	4						
		Pre-Shared Key :	1111100000		(8-6	3					
		-	characters or 64 Hex	( strings)	Savo	5 Cancel					
					Jave	Cancer					
	WIRELESS										
		Соругі	ght © 2016 D-Link Corp	poration. All rights	reserved.						

#### 4. การตั้งค่า Forward Port

การตั้งค่า Forward Port คือการกำหนด Port ให้กับ IP Address เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ด่างๆ ภายในวง LAN ที่ต้องการ ให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวง LAN ได้ เช่น จากมือถือ ,Notebook ที่อยู่ตามร้านกาแฟ หรือจาก Computer ที่บ้านมาที่สำนักงาน เป็นต้น

คลิกที่แท็บ Advanced(1) -- >คลิกที่ Virtual Server(2) -- >คลิกที่ Add(3)
 ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้ (4)

- WAN Connection(s) ; เลือก PPPoE\_0\_Internet\_TR069 (ตั้งค่าจากโรงงาน)

- Server Name; camera1 (ตั้งชื่อตามต้องการ)

- Schedule ; เลือก Always

- Server IP Address ; 192.18.1.23 (เป็นหมายเลข IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า Forward Port) (จากตัวอย่าง ต้องการตั้ง CCTV คือ หมายเลข IP 192.18.1.23)

```
- External Port Start และ External Port End (5) ; 81 (คือหมายเลข Port ที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
```

- Internal Port Start และ Internal Port End (6) ; 81 (คือหมายเลข Port ที่ต้องการใช้งานดูกล้อง) (จากตัวอย่าง กำหนดไว้เป็น 81 ให้ใส่เหมือนกันทั้ง 4 ช่อง กล้องแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ อาจมีการกำหนดเลข Port ที่ใช้ งานมากกว่า 1 เลข ให้กำหนดจนครบ)

```
- กดปุ่ม Save(7)
```

- จบขั้นตอนการตั้งค่า Forward Port สามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้

← C ① 192.168.1.	1/cgi-bin/webproc?getp	age=html/index.html&va	menu=advar	iced&var:pag	e=Fir_virtual					☆ 🙆 💌 🙆 🖬
	Product Page : DIR-82	5				Hard	ware Version :	G1 Firmware Vers	ion : 7.003Evb02	
	D-Link	Ċ.								
					_	1			Logout	
	DIR-825	SETUP WIRELE	SS 2.4G W	IRELESS 5.8	G ADVA	ICED	TOOL	STATUS	HELP	
	DNS QoS UPnP Routing DDNS MLD ALG IP Tunnel TR-069 ACL IPV4 Filter URL Filter URL Filter DMZ DoS 2	Virtual Server Virtual Server allows external port) to the ir required only if the es- server on the LAN sid Virtual Server Li Server Wan Add Vritual Serve WAN Connection(s) Server Name : Schedule : Server IP Address(Host Name)	you to direct ternal port n s. A maximum sting External Port Start/End er Rule(s) cameral Always V 192.18.1.2	incoming tr. with a privice eds to be of a set o	affic from the ate IP address converted to . ies can be cc ies can be cc Internal Port Start/End	WAN side (i s on the LAR a different p nfigured. Server IP Address	sidentified by p 9 side. The initiation of the i	mote Edit Drop		
	Port Triggering	External Port Start 1	External Port E	na Protocol	Internal Por	t Start Inte	ernal Port End	Remote Ip		
	Igmp Proxy	81	81	TCP •	81		81			
				5 TCP •						
				TCP 🔻						•
				TCP 🔻						
				TCP 🔻						
				TCP V						
				TCP V						
				TCP V						
				TCP 🔻						
				TCP •						
				TCP V						
				TCP V						
		1 <u></u>			\$		(	Save Cancel		
							-			
	WIRELESS									
									10	

#### 5. การ Backup และ Restore ค่า Configuration

คือ การเก็บ File การตั้งค่า Config หากเปลี่ยน Router ใหม่ หรือ Router เสีย สามารถเรียก File Backup ขึ้นมา ใช้ได้ โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่

### 5.1 วิธีการ Backup ค่า Configuration

- คลิกที่แท็บ TOOL(1) --> คลิกที่ Firmware(2)
- คลิกที่ **Backup(3)** เพื่อบันทึก File Config ปัจจุบันลงใน PC
- จบขั้นตอนการ Backup

← C ① 192.168.1.1	68.1.1/cgi-bin/webproc?getpage=html/index.html&var:menu=toolbox&var:page=Too_firmware										
	Product Page : DIR-82	5		Hardware Version : G1	7.003Evb02			^			
	Sector Sector										
	<b>D-Link</b>	ć.									
						$\longrightarrow$		Logout			
	DIR-825	SETUP	WIRELESS 2.4G	WIRELESS 5.8G	ADVANCED	TOOL	STATUS	HELP			
	Password					$\square$					
	Ping	Firmware	ungrade								
	Traceroute	- Himware	apgrade								
	Time Settings										
	Reboot	Now Einmuran Location : Chosen File No file chosen									
	System Log	New Th	c C		e chosen						
		CI	ear coning :		-						
				Upgrade Firmware	3						
		Da	skup Capfia i	Baskup							
		Da	ckup coning .	Backup							
		C	onfig File :	Choose File No fil	e chosen						
			r.	Upgrade Config							
				opgrade comig							
		This might ta	ke several minute	s, dont power off ti	ne router during	upgrade. The router w	ill restart				
		after the upg	rade.								
	Concess										-

#### 5.2 วิธีการ Restore ค่า Configuration

- คลิกที่แท็บ TOOL(1) --> คลิกที่ Firmware(2)
- กด Choose File(3) เพื่อเลือกที่อยู่ของไฟล์
- กด **Upgrade config(4)** เพื่อเริ่มการ Update
- จบขั้นตอนการ Restore

← C (i) 192.168.1.1	① 192.168.1.1/cgi-bin/webproc?getpage=html/index.html8tvar:menu=toolbox8tvar:page=Too_firmware										Ø	
	Product Page : DIR-82	5				Hardware Version : G1	Firmware Version :	7.003Evb02				^
	Danne	<										
						$ \longrightarrow $		Logout				
	DIR-825	SETUP	WIRELESS 2.4G	WIRELESS 5.8G	ADVANCED	TOOL	STATUS	HELP				
	Password					$\square$	·					
	Ping	Firmware	upgrade									
	Traceroute	On this optic	ons vou can upgrad	le the routers firm	vare to a new ve	rsion (when available).						
(	Firmware		, 13			,						
	Reboot	New Fi	rmware Location :	Choose File No fi	le chosen							
	System Log	С	lear Config :									
				Upgrade Firmwar	e							
		Ba	ckup Config :	Backup								
				3								
			Config File :	Choose File No fi	e chosen							
				Upgrade Config								
		This might t	ake several minute	s, dont power off t	he router during	upgrade. The router w	ill restart					
		after the up	grade.									
	WIRELESS											
												+

# 6. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1 : เชื่อมต่อ Power Adapter กับเต้าเสียบไฟ AC และต่อไปยัง Port Power ของ Router (1) ขั้นตอนที่ 2 : เชื่อมต่อ Port LAN ของ Router ไปยัง Port Ethernet ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย LAN(2) ขั้นตอนที่ 3 : เชื่อมต่อ Port LAN ของ Router ไปยัง Port Ethernet และต่อไปยัง อุปกรณ์ Modem / ONU (3)

